



CASAgent®

Tel +45 4913 8005 · Fax +45 4913 8006 · casagent@casagent.dk



SIENA

MADE IN ITALY FOR

CASAgent®

SIENA

SIENA – med masser af nostalgi i form og farve, den ”slidte” kant er med til at give stellet personlighed – er ligeså toscansk som byen med samme navn, fremstillet i rødler. Brug en eller flere farver – SIENA kan udmærket blandes.


Tåler opvaskemaskine – vi anbefaler max 50° C og sæbe i pulverform (ikke tabletter).
Uegnet i almindelig ovn og i mikrobølgeovn.

SIENA – viel Nostalgie, die Forme, die Farben und der ”abgenutzte” Rand verleihen das Geschirr Persönlichkeit – ist genauso toskanisch wie die Stadt mit demselben Namen, aus rotem Ton hergestellt. Nur eine oder mehrere Farben – SIENA kann auch gut gemischt werden.

Spülmaschinenfest – wir empfehlen max 50° C und Spülmittel in Pulverform (nicht Tabs).
Für den Ofen/Mikrowellenofen ungeeignet.

SIENA – lots of nostalgia in shape and colour, the ”worn” rim adds to its personality – is as Tuscan as the town, its namesake. It is made of red clay. Use one or more colours – they mix extremely well.

Dishwasher safe – we recommend max 50° C and dishwasher powder (not tabs).
Unsuitable for use in oven and microwave.




01 crema



05 acquamarina



08 bianco



13 rosa



17 grigio



20 verdino



Tallerken / Teller / Plate
Ø 28 cm



Tallerken / Teller / Plate
Ø 20 cm



Dyb tallerken / Suppenteller
Soup plate / Ø 24 cm



Fad / Platte / Platter
39 x 27 cm



Kop / Tasse / Cup
h 7 cm



Underkop / Untertasse / Saucer
Ø 15 cm



Skål / Schüssel / Bowl
Ø 30 cm



Skål / Schüssel / Bowl
Ø 21 cm



Skål / Schüssel / Bowl
Ø 15 cm



Skål / Schüssel / Bowl
Ø 11 cm



Opsats / Schale auf Fuss
Footed bowl
h 16 Ø 29 cm



Kande / Krug / Jug
h 20 cm



Krus / Becher / Mug
h 10 cm